



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мини Wi-Fi эндоскоп



СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ WI-FI.....	3
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ USB-ПОРТ	4
ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА.....	4
НОЧНАЯ ПОДСВЕТКА	4
ВНИМАНИЕ!.....	4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол обзор	70°
Фокусное расстояние	4-6 см
Диаметр камеры	8 мм
Аккумулятор	750 mAh
ИК-подсветка	8 светодиодов
Поддержка ПО	iOS, Android
Удаленное подключение	до 30 метров
Длина кабеля	2 / 3,5 / 5 м

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ WI-FI

Установите бесплатное приложение на Ваш смартфон или планшет. Для этого найдите его в AppStore или Google Play Market по ключевому слову HD Scope / Wi-Fi Check.

Подключите видеокамеру эндоскопа к соответствующему разъему на Wi-Fi модуле.

Включите Wi-Fi модуль. Для этого нажмите и удерживайте кнопку включения до тех пор, пока не загорится зеленый светодиод.

Откройте раздел с доступными Wi-Fi сетями на Вашем устройстве, найдите сеть с именем вида «HD WI-FI – xx» и подключитесь к ней.

Если при подключении смартфон запрашивает пароль, введите 123456 или 12345678.

Запустите установленное приложение и пользуйтесь беспроводным Wi-Fi эндоскопом.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ USB-ПОРТ

Подключите камеру эндоскопа к порту Вашего ПК или MAC. Для вывода изображения на MAC используйте программу Photo Booth.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Для выключения Wi-Fi модуля нажмите два раза подряд кнопку включения.

НОЧНАЯ ПОДСВЕТКА

Для включения или выключения ночной подсветки нажмите и удерживайте более 3 секунд кнопку включения.

ВНИМАНИЕ!

Трансляция видео отсутствует при подключении эндоскопа к телефонам бренда «Honor» или «Huawei».

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**